




Mini ratón recargable 2.4GHz + BT clic silencioso

Guía de Usuario -PC-045274, PC-045281, PC-045298

Contenido del

- empaque: • 1 Mini ratón
- 1 Guía de usuario
 1 Cable de carga
- 1 Cable de carga
 1 Receptor





1.Conector de carga tipo C 2.Clic izquierdo (botón)

3.Clic derecho (botón) 4.Rueda de desplazamiento (Scroll) 5.Botón de cambio de resolución DPL

5.Botón de cambio de resolución DI 6.Receptor



Información de seguridad

Lee atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y conserva este instructivo para consultarlas en el futuro.

- Este producto no es un juguete. Manténlo fuera del alcance de los niños.
- Advertencia: Este producto incluye baterías de polímero de litio.

7. La tecnología inalámbrica Bluetooth funciona dentro de un rango de aproximadament 10 m (30 pies). La distancia máxima de comunicación puede variar dependiendo de los obstáculos (personas, objetos metálicos, peredes, etc.) o de la radiación electromagnética.
8. Las microondas emitidas desde un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos

NOTA IMPORTANTE: Antes de conectar tu ratón a un dispositivo, asegúrate de haberlo cargado mínimo durante 2 horas. Para esto, conecta el cable incluido a tu ratón en el puerto de carga tipo C, y conecta la otra punta del cable a una toma de corriente USB de SVcc

Conexión inalámbrica 2.4GHz (a través de receptor USB)

No lo expongas al calor intenso, agua en exceso, humedad o a la

3. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 a 40 grados celsius. Temperaturas por debajo o por

encima podrían afectar el funcionamiento.

5. Nunca intentes abrir el producto. Manipular o tocar los componentes eléctricos internos puede causar daños físicos. Las reparaciones o el servicio sólo deben ser realizados por personal

luz solar directa por tiempos prolongados

calificado

Conexión

de por lo menos 1A.

Enciende tu ratón en el interruptor que se encuentra de la parte de debajo de tu ratón, verás que el led de color azul se encenderá. Posteriormente, conecta el receptor de tu mouse a un puerto USB de tu equipo (no es necesario apagar el equipo o instalar algún driver)

Attendificamente el cietarse aparentia el depentar a la muna como

Automáticamente el sistema operativo detectará el mouse como dispositivo USB Plug&Play. Esto tardará unos segundos.



- Enseguida tu mouse estará listo para usarse.
- En caso de ser necesaria la instalación de un driver, el sistema operativo de tu equipo hará la instalación automáticamente

Conexión Bluetooth

1. Enciende tu ratón en el interruptor que se encuentra de la parte de debajo de tu ratón, verás que el led de color azul se encenderá.
2. Presiona y mantén presionado el botón redondo que se encuentra debajo del sensor óptico de tu mouse en la parde abajo durante tres

segundos para entrár en el modo de emparejamiento bluetooth. Verás que luz del led azul comenzará a parpadear, lo que indicará que está listo para ser enlazado mediante bluetooth 3.Activa la conectividad bluetooth de tu computadora, teléfono, tableta o cualquier otro dispositivo con el que lo vas a enlazar, y ve a la lista de dispositivos. Tu ratón paracerá con el nombre "Mouse

PIXI"

4.Selecciónalo en la lista para emparejar

NOTA: En algunos dispositivos es necesario ingresar un código de emparejamiento, si es así, ingresa '0000'. Los audifonos se apagarán automáticamente después de tres minutos en caso de no tener

Cambio de resolución

conexión.

Para cambiar la resolución del mouse entre 800, 1200, 1600 DPI, debes presionar el botón "DPI" situado en la parte superior del mouse (ver imagen arriba).

Cuidados

- * Evita derramar líquidos sobre tu equipo, puede ocasionar mal funcionamiento e incluso invalidar la garantía.
- * Evita los golpes fuertes.
- * Mantén tu mouse alejado de tierra y polvo.
- * Limpia el mouse ocasionalmente con un trapo suave utilizando algún limpiador de equipo electrónico.

No exponga el dispositivo en temperaturas altas.



No use este aparto cerca del agua o superficies húmedas.

El tiempo máximo de carga es de 3.5 horas, la sobre carga puede causar daños y mal funcionamiento en el equipo.

Especificaciones

Alimentación: 5Vcc 1A

Conector dual: USB, Tipo-C
Transmisión: USB, Tipo-C
Inalámbrica 2.4GHz - BT

Alcance de operación: Inala 10m

Batería: 180mAh

Resolución DPI: 800, 1200 v 1600

Sensor: Óptico
Botones: 4D
Circuito: KAB

Switch: 2 millones de ciclos

Dimensiones: 5.3 * 8 * 2.5 cm

Compatibilidad: Windows, Mac, iOS, Android

Las características técnicas y eléctricas que aquí se brindan corresponden a unidades típicas y podrian cambiarse sin previo aviso con el fin de proveer un mejor equipo. Si tuvieras alguna duda o comentario, estamos a tus órdenes:

rao argana aaaa o comonano,

Soporte Técnico
MX, GDL y MTY 4777 0853
Resto del País 800 148 1828
soporte@perfectchoice.me

Declaratoria NOM

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interférencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Te invitamos a consultar este y otros productos en nuestra página web www.perfectchoice.me Lo encontrarás en la sección de descargas.

PÓLIZA DE GARANTÍA (México)

La garantia aplica únicamente para productos de la marca Perfect Chrioxe®, excluyendo otras marcas. Master Choice. S.A. de C. V. garantiza este producto por el termino de un año 1(2 meses) en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega y se hace responsable de los gastos de la transportación del producto que se deriven del cumplimiento de la organita.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la grantifa debe presentar el producto acompañado de esta poliza debidiramente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendio. O al factura, o recibio o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de a compraventa, obete presentarse junto con el producto o el establecimiento donde fue adquirrido isdio deritro del plazio dicedo por el establecimiento. En cualquier momento posterior y dentro del plazio dicedo por el establecimiento. En cualquier momento posterior y dentro del plazio de cesta garantia, useted puede llamar a nuestro 23.23.15 del nese del line significar plazione del producto del produc

2. Master Choice. S.A. de C.V. se compromete a reparar o cambiar todo aquel producto que ostente nuestra marca Perfect Choice® sin ningún cargo para el consumidor. 3 El biempo de respuesta no será mayor a 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto en el departamento de Soporte Técnico en las instalaciones de Master Choice, S.A. de C.V.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS

Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

 Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Master Choice. S.A. de C.V.

NATOS DEL PRODUCTO Producto:Sello:	DATOS DEL DISTRIBUIDOR Nombre o Razón Social:	
Marca:	Dirección:	
Modelo:		
echa de compra-	Ciudad/Estado:	CP

Usted puede adquirir partes, componentes, consumibles y accessories en el establecimiento donde adquirir su producto o con los distribuidores autorizados, Para mayor información consulte a nuestro departamento de Soporte Técnicos soporte@perfecthoica.me, 800 PCHIOC (724-623 Importado en México por Máster Choice S.A. de C.V. Av. Maqallames no. 1155 Col. Saria Antia Residencial, San Pedro Tlaquecaque. Jalisco C.P. 4500. R.F.C. MOP-20910-EF6