

ACTECK

ELITE
SERIES



LUXE PURE HP730


Audífonos Inalámbricos

AC-940870/AC-940887

¡Gracias por adquirir nuestro mouse inalámbrico ergonómico!
A continuación, encontrarás las instrucciones para configurarlo y comenzar a usarlo fácilmente.

Configuración inicial:

Encendido / apagado



1. Encendido a través de Bluetooth: mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y escuchará un mensaje de voz de "encendido". La luz indicadora permanecerá azul durante 1 segundo.
2. Apagado a través de Bluetooth: Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos y escuchará un mensaje de voz "Apagar". La luz indicadora parpadeará en rojo durante 1 segundo antes de apagarse.

Nota: Para evitar posibles problemas con el botón de encendido, se recomienda esperar de 2 a 3 segundos después de apagarlo antes de volver a encender el producto.

Emparejamiento Bluetooth:

1. Cuando los auriculares estén apagados, mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 5 segundos para ingresar al modo de sincronización. Escuchará un mensaje de voz de "emparejamiento" y la luz indicadora parpadeará en rojo y en azul.
2. Después de la conexión inicial, los auriculares se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo conectado.
3. Para cambiar el dispositivo o forzar el emparejamiento, mantenga presionado simultáneamente el botón "bajar volumen" y el botón "subir volumen" durante 5 segundos. El indicador parpadeará en rojo y azul alternativamente 3 veces, lo que indica que los auriculares se han desconectado por la fuerza del dispositivo actual y han entrado en modo de emparejamiento. Para volver a conectar el dispositivo original, deberá seleccionarlo manualmente.

Cancelación de ruido activada (ANC ON) / Modo de paso a través Interruptor de función de cancelación de ruido desactivada (ANC OFF). Presione brevemente el botón ANC una vez para alternar entre el modo de paso a través, ANC ON y ANC OFF.

Nota: Cuando los auriculares están encendidos, no conectados mediante Bluetooth y el modo ANC o Pass-Through está habilitado, los auriculares no se apagarán automáticamente. En este caso, deberá apagarlos manualmente (se apagarán automáticamente después de 5 minutos en modo normal).

Conexión de dispositivo dual:


Siga estos pasos:

1. Primero empareje los auriculares con el dispositivo A. Después de un emparejamiento exitoso, apague la función Bluetooth en el Dispositivo A.
2. Repita el proceso de emparejamiento para conectar los auriculares con el Dispositivo B. Mantenga la conexión de los auriculares con el Dispositivo B.
3. Finalmente, active la función bluetooth en el Dispositivo A para usar la función "Conexión de dispositivo dual".

Conexión via cable AUX:

1. Inserte el cable de audio AUX, apague los auriculares (modo bluetooth desactivado) e ingrese al modo cableado para transmisión de audio.

Diagrama:



Control:

Reproducir / Pausa	Presione brevemente el botón de encendido una vez
Volumen -	Presione brevemente el botón "volumen -" una vez
Volumen +	Presione brevemente el botón "volumen +" una vez
Pista siguiente	Mantenga presionado el botón "volumen +" durante 1 segundo
Pista anterior	Mantenga presionado el botón "volumen -" durante 1 segundo
Responder / Colgar llamada Telefónica	Presione brevemente el botón de encendido una vez
Rechazar llamada telefónica	Mantenga presionado el botón de encendido durante 1,5 segundos
Cambiar entre dos llamadas	Presione brevemente el botón de encendido 2 veces
Ingresar al modo de emparejamiento manualmente	Mantenga presionado simultáneamente el botón "volumen -" y el botón "volumen +" durante 5 segundos
Activar asistente de voz	Presione brevemente el botón de encendido dos veces
Entrar/salir del modo de juego	Presione tres veces y brevemente el botón de encendido
Conmutador de modos ANC/passthrough/normal	Presione brevemente el botón ANC una vez

Carga del dispositivo:

Al cargar los auriculares, la luz indicadora muestra lo siguiente:

Cargando - El led rojo permanece encendido.

Carga Completa - El indicador led se apagará al terminar la carga.

Nota: Cuando los auriculares estén conectados para cargarlos por USB, se apagará automáticamente (la función Bluetooth se desactivará). No puede encenderlos manualmente durante el proceso de carga.

Advertencias

Lea las siguientes advertencias de seguridad antes de usar el dispositivo.

- No usar ni almacenar este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No exponer el equipo ni sus accesorios al polvo, fuentes de calor humo o vapor.
- No intentar abrir el equipo, puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- Rango de alcance: 8 m probado en una línea sin obstrucciones bajo condiciones óptimas.
- Rango de Frecuencia: 2.4 MHz

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este producto no debe de ser utilizado por personas (incluyendo niños sin supervisión adulta) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o que carezcan de experiencia o conocimiento en el manejo de estos dispositivos, a menos que estén bajo supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el dispositivo.



Si tienes una duda o comentario
de nuestro producto visita:

www.acteck.com

f ActeckMexico | **@** Acteckmx