BAFLE ACTIVO CON RADIO FM Y REPRODUCTOR DE SONIDO (USB, SD)

Estimado usuario: Antes de utilizar este producto, lo invitamos a leer sus funciones y características.

CÓDIGO DE FABRICANTE: GSP-204
www.ghia.com.mx

GHIA Derechos Reservados. Ninguna parte de esta publicación se podrá reproducir, transmitir, transcribir, guardar en sistema de recuperación alguno ni traducir a ningún idioma o lenguaje informático, de ninguna forma o mediante ningún medio, sin el consentimiento previo y por escrito de GHIA.

ATENCIÓN! Aconsejamos que lea este manual detenidamente para obtener el mayor rendimiento de su equipo.

Favor de leer el manual de usuario antes de utilizar su bocina. Es importante acatar las operaciones indicadas en este manual de usuario, y conservarlo para su referencia.

Precauciones

1. La bocina no deberá colocarse en un ambiente con temperatura alta, ni humedad.
2. No abrir el equipo para prevenir daños y/o accidentes.
3. En caso de requerir mantenimiento, favor de acudir a los centros de servicio.
4. El equipo no deberá estar expuesto a salpicaduras o goteras.
5. La batería solo podrá ser reemplazada por el mismo tipo de batería o equivalente.
6. Para evitar problemas con la bateria recomendamos usar un cargador USB 5 V cc 1 A (cargador no incluido)
7. El producto no podrá exponerse al fuego o altas temperaturas, para evitar daños en la batería.

Panel de Funciones



1. Luz LED / MODO cambio de conexión
2. Pista anterior / Volumen -
3. Reproducir / Pausa / Buscar / TWS
4. Pista siguiente / Volumen +
5. Ranura TF Card
6. Puerto USB
7. Encendido ON/OFF
8. Puerto de carga 5 V cc
9. Entrada de Micrófono
10. Puerto AUX

Modo de Uso

1. ⏮/V- Presiona una vez para regresar la pista; Presiona y sostén para bajar el volumen.
2. ⏭/V+ Presiona una vez para adelantar la pista; Presiona y sostén para subir el volumen.
3. Light/Mode: Presiona una vez para cambiar entre los diferentes modos: Aux →USB\TF→FM→BT; Presiona y sostén para cambiar los diferentes efectos de Luz RGB y presiona dos veces seguidas para apagar o encender la luz LED.
4: ⏭/Scan/TWS: Presiona una vez para reproducir o pausar; En modo Bluetooth presiona 5 segundos para entrar en modo de búsqueda; Presiona y sostén para entrar en modo TWS; En modo FM presiona y sostén para buscar automáticamente estaciones de radio. Presiona una vez para silenciar FM y AUX.

Función USB/TF

1. USB: Inserta la USB en el Puerto y la reproducción comenzará enseguida.
2. TF Card: Inserta la TF en la ranura TF CARD y la reproducción comenzará enseguida.
3. Play/Pausa: Presiona una sola vez para reproducir o pausar.
4. Pista anterior / siguiente pista: Presiona una sola vez para adelantar o atrasar la canción.

Función FM

1. Presiona el botón de MODE para cambiar a FM
2. Play /Pausa: Presiona y sostén por unos segundos para buscar automáticamente estaciones de radio, presiona una vez para silenciar.
3. Pista anterior / Pista siguiente: presiona una vez para cambiar adelante o atrás de estación de radio.
Nota: Recomendamos hacer búsqueda de estaciones al primer uso.

Función Micrófono

Conecta el Micrófono al Puerto 6.3mm MIC y comienza a usarlo (Micrófono no incluido)
Nota: Presiona dos veces seguidas MODE para activar o desactivar el modo eco.

Bluetooth

1. Selecciona BT con el botón MODE y espera que entre en modo de emparejamiento. Busca en tu dispositivo la bocina que aparecerá como "GSP-204" y selecciónala después de eso un sonido confirmará que está emparejada.
2. Reproducción de música: presiona una sola vez Play/Pausa y Pista anterior / siguiente pista para controlar la reproducción.
3. Emparejamiento manual Bluetooth: Presiona y sostén Play/Pausa para entrar en modo emparejamiento.

Función TWS

1. Una vez enlazada al Bluetooth la primera bocina GSP-204
2. Enciende la segunda bocina GSP-204 y presiona y sostén el botón TWS escucharás un sonido que confirma que las bocinas están conectadas entre sí.
3. Para desconectar del TWS presiona una vez el botón TWS en la primera bocina y un sonido confirmará que están desconectadas.

Indicadores de carga

1. Cuando la bocina necesite recargarse el volumen disminuirá un 70% para indicar que la carga está por terminarse.
2. Use un cargador USB 5 V cc para cargar la bocina hasta que el indicador de carga se apague.
Nota: para la primera carga recomendamos cargar por 12 horas o si esta no se ha usado por mucho tiempo.

Especificaciones

Entrada: 5 V cc 1 A
FM: 87.5MHz-108MHz
Potencia: 10W (RMS)
Frecuencia de respuesta: 90Hz-20kHz
Bocina: 2 X 4"(10.16cm) 3Ω*1
Batería: 3.7 V cc 2 400 mAh
S/N: ≥60dB
Nota: Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Contenido

1 Bocina GSP-204
1 Cable USB de carga
1 Micrófono alámbrico
1 Manual de usuario y póliza de garantía

Usted puede hacer valida la garantía y obtener soporte en el domicilio mencionado en la póliza de garantía y en los centros de servicios autorizados.

Aguascalientes
Av. Fundición # 1103
Colonia Altavista,
C.P. 20040,
Aguascalientes,
Aguascalientes
Tel: (449)153 0433

Acapulco
Miguel Lopez de Legazpi #5
Col. Hornos C.P. 39355
Acapulco, Guerrero
Tel: (744) 688-24-24

Cancún
Tonina #24 Bodega 2,
Zona Industrial
Región 97, C.P. 77520
Cancún, Q. Roo.
Tel: (99) 8886 9090

Campeche
Coahuila #178-A
Barrio de Santa Ana
C.P. 24050
Campeche, Camp.
Conmutador:
(981) 811 1348

Chihuahua
Av. De las industrias
#6500 Circuito
industrial Sur bodega
#20 C.P. 31105
Chihuahua, Chih.
Tel: (614) 417 0557

Colima
Calle Ignacio
Sandoval #147
Colonia Centro,
C.P. 28000
Colima, Colima.
Tel: (312) 136 1294

Cuernavaca
Av. Emiliano Zapata
#823 Local B, Plaza La
Joya Col. Tlatenango
C.P. 62170
Cuernavaca, Morelos
Tel: (777) 688 9790

Culiacán
Calle Ignacio Ramírez
#958 Pte Col. Jorge
Almada, C.P. 80200
Culiacán, Sinaloa.
Tel: (667) 715 7940

CDMX Taller
Av. del Taller # 92
Colonia Tránsito,
C.P. 06820 Alcaldía
Cuauhtemoc,
Cd. de México
Tel: (55)5132 0282

Durango
Av. Felipe Pescador
Pte. #971
Zona Centro
Durango, Durango
Tel: (618) 811 5097

Guadalajara
Av. Mariano Otero
#2489, Col. Jardines
de la Victoria
C.P. 44900
Guadalajara, Jalisco.
Tel/Fax: (33) 38121413

Hermosillo
Av.Campeche #484
Col. Pimentel
C.P. 83188
Hermosillo, Son.
Tel: (662) 236 6150

La Paz
Melchor Ocampo #714
Colonia Centro
C.P. 23000
La Paz, BCS.
Tel: (612) 122 5612

León
Blvd. Hilario Medina
7001, Col. San José
Del Consuelo
C.P. 37200
León, Guanajuato.
Tel: (477) 776 9252

Mérida
Calle 50, Col. Centro,
entre calle 53 y 55
Conmutador:
01 (999) 912 2200

Monterrey
Blvd. Diaz Ordaz
#3937 Santa María .
C.P. 64650
Monterrey NL.
Tel: (818) 333 3880

Morelia
Gertrudis Bocanegra
#500 Col. Centro
C.P. 58000
Morelia, Mich.
Tel: (443) 315 0015

Oaxaca
Carlos Ma. Bustamante
#802 Colonia Centro
C.P. 68000
Oaxaca, Oaxaca.
Tel: 951 514 10 65

Puebla
Blvd. San Felipe #1010
Col. Real del Monte,
C.P. 72060
Puebla, Puebla
Tel: (222) 2304470

Pachuca
Reforma Agraria #503
Col. Javier Rojo Gómez,
C.P. 42030 Pachuca De
Soto , Hidalgo
Tel: (771) 148 1842

Querétaro
Av. Peñuelas No.26
Col. San Pedrito
Peñuelas, C.P. 76148,
Santiago de Querétaro,
Qro.
Tel: (442) 2155616

San Luis Potosí
Calle García Diego #129,
Col. Los Angeles, Barrio
de Tequisquiapan
C.P. 78230
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: (444) 817 4458

Tampico
Calle No. 9 #114
Col.Jardín 20 de
Noviembre.
Ciudad Madero,
Tamaulipas
Tel: 8331260215

Tepic
Calle San Luis #269
Sur, Colonia San
Antonio, Entre Calle
Eulogio Parra y Dr.
Martinez, C.P. 63159
Tepic, Nay.
Tel: (311)2134626

Tijuana
Blvd. Tercera Oeste
#17520
Fracc. Garita Otay,
C.P. 22430
Tijuana,B.C.
Tel: 664-647-59-14

Toluca
Av. Independencia
Oriente #914 Col.
Reforma y Ferrocarriles
Nacionales, C.P. 50026
Toluca, Edo. De México.
Tel: (722) 213 1871

Torreón
Av. Lerdo de Tejada
#1508 Ote.
Col. Centro,
C.P. 27000
Torreón, Coah.
Tel: (01871) 7224285

Tuxtla
3ª Poniente Sur #1252,
Barrio San Francisco,
Entre 12 y 13 Sur
C.P. 29066
Tuxtla Gtz, Chis.
Tel: (01961) 611 1846

Veracruz
Calle Velazquez de la
Cadena #533, entreAv.
Pino Suarez y Jimenes,
Col. Centro, C.P. 91700.
Veracruz, Veracruz
Tel: (229) 1781626

Villahermosa
Av. Periférico Carlos
Pellicer Cámara # 710,
C.P. 86150
Villahermosa, Tab.
Tel: (993) 3543 950

Zacatecas
Calle Blvd. Adolfo
Lopez Mateos # 311
C.P. 98000
Zacatecas, Zacatecas
Tel: 492-922-19-53

Póliza de Garantía

El importador garantiza este producto contra fallas en su funcionamiento o defectos de fabricación, en todas sus partes, componentes y mano de obra por un periodo de 1 año, contado a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza de garantía, siempre y cuando sea dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

1.- Para la validación de ésta, se deberá presentar el producto defectuoso junto con el comprobante de venta y la presente póliza de garantía completamente llenada y sellada por el distribuidor que realizó la venta en el lugar donde fue adquirido el producto, o en cualquier Centro de Servicio Autorizado.
2.- En el caso que esta póliza se extravíe o no se encuentre completa o debidamente llenada y sellada por el distribuidor, se podrá validad el periodo de garantía con la factura original o el comprobante de venta, expedida con el producto, siempre y cuando dicha factura o comprobante de venta incluya el número de serie del producto.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso podrá exceder los treinta días calendario contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado.

EXCLUSIONES: El importador se exime de hacer efectiva esta póliza de garantía en los siguientes casos:
• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.
• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas.

Nombre del Propietario
Nombre del Distribuidor
Producto
Marca GHIA
Modelo
No. de Serie
Fecha de Compra
Sello del Distribuidor

Importado por:
Comercializadora de Valor Agregado S. A. de C. V.
Av. Mariano Otero # 2489 Col. Jardines de la Victoria
C.P. 44900, R.F.C. CVA990426619
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 800 700 4442

Para adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, puede solicitar información al 800 700 (4442) o bien dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado.
Comercializadora de Valor Agregado S.A. de C.V. cubrirá los gastos de transportación que se deriven del cumplimiento de la garantía.

www.ghia.com.mx / 800 700 GHIA (4442)