

**Setup Manual**

NOTE: This product can only be serviced in the country where it was purchased.
 (1) The contents of this manual may not be reprinted in part or whole without permission.
 (2) The contents of this manual are subject to change without notice.
 (3) Great care has been taken in the preparation of this manual; however, should you notice any questionable points, errors or omissions, please contact us.
 (4) The image shown in this manual is indicative only. If there is inconsistency between the image and the actual product, the actual product shall govern.
 (5) Notwithstanding articles (3) and (4), we will not be responsible for any claims on loss of profit or other matters deemed to result from using this device.
 (6) This manual is commonly provided to all regions so they may contain descriptions that are pertinent for other countries.

2. Installation

Product warranty does not cover damage caused by improper installation. Failure to follow these recommendations could result in voiding the warranty.

WARNING: Please refer to the "Important Information".

- We recommend four or more people.
- Four handles are required when transporting.

CAUTION: Avoid locations with extreme temperatures and humidity.

The usage environment for this monitor is as follows. Failure to do so could damage the product or lead to fire or electric shock.

- The operating temperature: 0 °C to 40 °C/32 °F to 104 °F/
humidity: 20 to 80% (without condensation)
- The storage temperature: -20 °C to 60 °C/-4 °F to 140 °F/
humidity: 10 to 90% (without condensation)

1. Install the remote control batteries

2. Connect external equipment

CAUTION: Use the provided specified cables with this product so as not to interfere with radio and television reception.

For USB and mini-D Sub 15-pin, please use a shielded signal cable with ferrite core.

For HDMI and RS-232C, please use a shielded signal cable.

Use of other cables and adapters may cause interference with radio and television reception.

NOTE: Adjustment of the volume control as well as the equalizer to other settings than the center position may increase the ear-/headphones output voltage and therefore the sound pressure level.

3. Connect the supplied power cord

4. Turn on the power for the monitor and the external equipment

Switch on the monitor power first.

NOTE: Remember to save your original box and packing material to transport or ship the monitor.

FCC Information

CAUTION: Use the provided specified cable with this product so as not to interfere with radio and television reception.

For USB and mini-D Sub 15-pin, please use a shielded signal cable with ferrite core.

For HDMI and RS-232C, please use a shielded signal cable.

Use of other cables and adapters may cause interference with radio and television reception.

WARNING: This product is Communications Commission does not allow any modifications or changes to the unit EXCEPT those specified by Sharp NEC Display Solutions of America, Inc. in this manual. Failure to comply with this government regulation could void your right to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

If necessary, the user should contact the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions.

The user may find the following booklet, prepared by the Federal Communications Commission, helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No. 000-000-0045-4.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

U.S. Responsible Party: Sharp NEC Display Solutions of America, Inc.
 Address: 3250 Lacey Rd, Ste 500
 Downers Grove, IL 60515
 Tel. No.: (630) 467-3000
 Type of Product: LCD Monitor
 Equipment Classification: Class B Peripheral
 Model: E758, E868



(For Customers in U.K.)

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

GREEN-AND-YELLOW: "Earth"

BLUE: "Neutral"

BROWN: "Live"

As the colour of the wires in the main lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings given on your plug proceed as follows:


The wire which is coloured GREEN-AND-YELLOW must be connected to the terminal which is marked with the letter E or by the safety earth symbol \triangle or coloured green or green-and-yellow.

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured blue.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Ensure that your equipment is connected correctly. If you are in any doubt consult a qualified electrician.

"WARNING: THIS APPARATUS MUST BE EARTHED."

1. Contents**Ръководство за настройка**

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт може да се ремонтира само в страната, в която е купен.

- Съдържанието на това ръководство не може да се препечата, частично или изцяло, без предварително разрешение.
- Съдържанието на това ръководство може да бъде променено без предизвестие.
- При подготовката на това ръководство са положени големи гръжки, обаче каквите лихви са създадени.
- Изображенията, показвани в това ръководство, са само ориентирни. Ако има несъответствия между изображенията и реалните обекти, реалните обекти ще доминират.
- Независимо че членовете (3) и (4) няма да имат отговорност за носещи за пропуската печалби или други въпроси, за които се счита, че са резултат от използването на това устройство.
- Това ръководство обикновено се предоставя за всички региони, така че може да съдържа описание, които се отнася за други държави.

1. Съдържание

* В зависимост от страната, в която се доставя LCD мониторът, батерите AAA не са включени в съдържанието на кутията.

2. Монтиране

Гаранцията на продукта не покрива неправилна инсталация. Несъгласовано на тези препоръки може да доведе до димиране на гарантията.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, видете важна информация!

• Защитете съдържанието на кутията и постарарайте се, че няма да се изложи на прах.

△ ВНИМАНИЕ: Избегвайте места с екстремни температури и влажност.

Средата на използването на този монитор е посочена по-долу. Ако не го направите, това може да доведе до отказ на поддръжка на продукта.

• Работна температура: 0 °C to 40 °C/32 °F to 104 °F/

• Влажност: 20 to 80% (без кондензация)

• Температура на съхранение: -20 °C to 60 °C/-4 °F to 140 °F/

• Влажност: 10 to 90% (без кондензация)

2. Поставяне на батерии

Съставете съдържанието на дистанционния контрол.

3. Съвръзващо съдържание на монитора и външното оборудване

Проверете захранването на монитора и външното оборудване.

4. Вклучете захранването на монитора и външното оборудване

Проверете захранването на монитора.

5. ЗАБЕЛЕЖКА: Не забравяйте да запазите оригиналната кутия и материала за опаковката, за транспортиране или изпращане на монитора.**Instalační příručka**

CZ

PŘEZKLOPKA: Tento produkt může být opravován pouze v zemi, kde zakoupen.

(1) Obsah této uživatelské příručky je jakoček ani jeho části nemůžete bez svolení reproducovány.

(2) Obsah této uživatelské příručky se může bez predchozího upozornění změnit.

(3) Práva užívání této příručky byla vydána s určitou záručním požadavkem.

(4) Obrázek v této příručce je pouze informativní. Pokud mezi obrázkem a skutečným produktem existuje nějaký rozdíl, skutečný produkt má přednost.

(5) Bez ohledu na článek (3) a (4) nelze odvěpnost za případné nárokování uživatel zisku ani jinou situaci, které bylo povázováno za následek používání tohoto zařízení.

(6) Toto příruček bude poskytována ve všech oblastech, takže můžete obsahovat popisy, které se týkají jiných zemí.

1. Obsah

* V závislosti na místě určení LCD monitoru nemusí krabice obsahovat baterie AAA.

2. Instalace

Záruka na výrobek se nevztahuje na skoky způsobené nesprávnou instalací. Při nedodržení těchto doporučení může dojít ke zrušení záruky.

△ VAROVÁNÍ: Viz „Dôležité informace“.

• Přiřučujeme vždy čistou ruku.

• Přiřučujeme vždy čistou ruku.

△ UPOMÍNKAMI: Záruka nevztahuje na místech s extrémními teplotami a vlhkostí.

Okolní podmínky pro používání tohoto monitory jsou následující. V opačném případě může dojít k poškození, úrazu elektrickým proudem nebo poškození produktu.

• Provozní teplota: 0 °C to 40 °C/32 °F to 104 °F/

• Skladovací teplota: -20 °C to 60 °C/-4 °F to 140 °F/

• Vlhkost: 10 to 90% (bez kondenzace)

2. Připojení externí zařízení

UPOZORNĚNÍ: S tímto výrobkem používajte dodávané předepsané kabely, jinak může docházet k rušení přijíma rozloženého ve vzdálenosti.

Využijte kabelu s Mini D-Sub 15 pinů pro poskytování stíněných signálů.

U rozhlasu HDMI a RS-232C použijte pouze stíněny signální kabel.

Jiné kabely a adaptory mohou při používání rušit rozložový a televizní signál.

3. Připojení dodaného napájecího kabelu

4. Zapněte napájení monitoru a externího zařízení

Nejprve zapněte monitor.

POZNÁMKA: Původní krabici a balicí materiál si uschovejte pro případnou převážku monitoru.**Opatření pro vylepšení**

DA

BEMERK: Diese produkt kan serviceret ved hjælp af AAA batterier.

(1) Indholdet af denne brugerhøjde bør ikke kopieres delvist eller helt uden tilladelse.

(2) Indholdet af denne brugerhøjde kan ændres ud over værtens ønske.

(3) Denne brugerhøjde er omhyggeligt udarbejdet; kontag os dog hvis du opdager tvilsomme punkter, f.eks. hvis der ikke er en klar forskel mellem de forskellige teknologier.

(4) Uanset artiklene (3) og (4) er vi ikke ansvarlige for eventuelle krav om fast fortanke eller andre forhold, der virderes at være grunden til denne enhed.

(5) Denne brugerhøjde formodes ofte til alle regioner, så den kan indeholde beskrivelser, der gælder andre lande.

1. Indhold

* Afhængigt af det land, hvor LCD-skærmen sendes til, medfølger AAA-batterier ikke i æskens indhold.

2. Installation

Produktet dækker ikke beskadigelse forårsaget af ukorrekt installation. Manglende overholder af disse anbefalinger kan resultere i at garantien ugyldiggøres.

△ ADVARSEL: Se "Vigtige information".

* Vi anbefaler ikke personer eller flere.

* En håndtag er nødvendig ved transport.

△ FORSIGTIG: Undgå steder med ekstreme temperaturer og høj luftfuglighed.

Brugsmiljøet for denne skærm er følgende. Mangel på øre dette kan forårsage brand, elektrisk stød, kortslutning, skader på denne skærm og andre skader.

Priročnik za postavljanje

HR

NAPOMENA: Ovaj se proizvod može servisirati samo u zemlji u kojoj je kupljen.
 (1) Sadržaj ovog priročnika ne smije se dječjomređno niti u cijelosti ponovno tiskati bez odobrenja.
 (2) Sadržaj ovog priročnika podložan je promjenama bez prethodne najave.
 (3) Vrednost ovog priročnika je u potpunosti ugovoren prije nego što ga kupujete. Međutim, обратите se primjetite da je ovaj priročnik u potpunosti ugovoren prije nego što ga kupujete. Međutim, обратите se primjetite da je ovaj priročnik u potpunosti ugovoren prije nego što ga kupujete.

(4) Sliku prikazana u ovom priročniku samo je pokazatelj. Ako postoji neškodl između slike i stvarnog proizvoda, stvarni proizvod prevladava.

(5) Bez obzira na članke (3) i (4) ne preuzimamo odgovornost za bilo koja potraživanja zbog gubitka profit-a ili drugih pitanja koja prilaze iz upotrebe ovog uredaja.

(6) Ova je priročnik dostupan u svim regijama pa može sadržavati opise koji su relevantni za ostale zemlje.

1. Sadržaj

*1 Ovisno o državi u koju se LCD monitor isporučuje, baterije AAA nisu uključene u sadržaj kutije.

2. Ugradnja

Jedino se priznaje da po priročniku izvršena ugradnja nije dovoljna. Nepridržavanje ovih priročnika može dovesti do ponovljavanja jamstva.

APOZORILO: Pritchute. Važne informacije.

Preprečujte četveru ili više ljudi.

△ OPREZ: Izbjegavajte mješta s ekstremnim vrijednostima temperature i vlažnosti zraka.

Okržujuće za upotrebu ovog monitora opisano je u nastavku. Ako to ne učinite, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja proizvoda.

* Radna temperatura: 0 °C do 40 °C/32 °F do 104 °F/

vlažnost: 20 do 80% (bez kondenzacije)

* Temperatura skladistišta: -20 °C do 60 °C/-4 °F do 140 °F/

vlažnost: 10 do 90% (bez kondenzacije)

1. Ugradnja baterija u daljnjski upravljač

2. Povezivanje

OPREZ: Upotrijebavajuće kablove prilozene s ovim proizvodom da ne bi došlo do ometanja radikalnog televizijskog prijema.

Za USB i Mini D-Sub 15-pinske priključne upotrijebavajuće oklopni signalni kabel s fentrim jezgrom.

Za HDMI RS-232C upotrijebavajuće oklopni signalni kabel.

Uključujuće kablove i adaptore može prouzročiti smrtnje u radikom u televizijskom prijemu.

3. Povezite isporučeni kabel za napajanje

4. Uključite napajanje za monitor i vanjsku opremu

Uključujuće napajanje monitora.

NAPOMENA: Nemojte zaboraviti spremiti originalnu kutiju i materijal za pakiranje za prijevoz ili isporuku monitora.

Beállítási kézikönyv

HU

MEGJEYZÉS: Az termék csak abban az országban javithatja, ahol vásárolt.

(1) A jelen használati utalma tanúsítély nélkül sem részesen, sem egységeben nem nyomtatható újratölgy.

(2) A használati utalma teljesítő képességei nem teljesítőképes.

(3) A használati utalma legnagyobb gondatlanságai ha ennek ellenére mégis kördeles pontokat, hibákat vagy kihagyásokat bukkanak, kérjük, jelezze felünk.

(4) A használati utalma szereplői ábra csak tükrözéssel szolgál. Ha elérhető tapasztalható az ábrán tükrözés területén, akkor a tükrözés területén tükrözéssel szolgál.

(5) A (3) és (4) részben tükrözésekkel szembeni nyilvántartásnak elmaradt hasznára vonatkozó vagy egyéb, az eszköz használatával erednek vélty követelésekkel.

(6) A kézikönyv általánosan által rendelkezésre minden régió számára, így tartalmazhat olyan leírást is, amelyek nem minden ország szempontjából releváns.

1. A csomag tartalma

*1 Általában független, hogy melyik országba szállítják az LCD-monitort, a doboz nem tartalmazza az AAA elemeket.

2. Üzembe helyezés

A terméknek nem terjed ki a nem megfelelő telepítés okozta károsodásokra. Az ajánlások figyelmen kívül hagyása a garancia érvénytelenséget vonhatja maga után.

FIGYELMEZTETÉS: Lásd: Fontos tudnivalók!

* Nincs valószínűség a meghibásodásra.

* Szállításkor négy fogyant szükséges.

△ FIGYELEM: Kerülje a szélsőséges hőmérsékletet és pártalálom helyeket.

A monitor az általában közvetlenben használható. Ennek elmulasztása tüzet vagy áramtést okozhat,

* Üzem hőmérséklet: 0 °C ~ 32 °C / 32 °F ~ 104 °F/ pártalálom: 20 ~ 80% (pártalapodás nélkül)

* Tárolási hőmérséklet: -20 ~ 60 °C / -40 °C ~ 140 °F/ pártalálom: 10 ~ 90% (pártalapodás nélkül)

1. A távirányító eleméinek behelyezése

2. Különböző csatlakoztatásokat

FIGYELEM: A termékkel az előző, mellékelt kabeleket használja, hogy ne zavarja a rádió- és televíziós csatornákat.

Zs. USB és Zs. 15 érintőkészű mini D-Sub kábel esetén ferritmaggal ellátott árnyékolt jelkábel használható. A Mini D-Sub RS-232C esetén használjunk árnyékolt kábelkötöt.

Más kábelek és adapterek használata zavarhatja a rádió- és televíziódásokat vételét.

3. A mellékelt tapakabell csatlakoztatása

4. A monitor és a kábelcsoport tapállásának bekapcsolása

Eloszor a monitor fájelételétől kezdve.

MEGJEYZÉS: A monitor jövőbeni csomagolása vagy szállítása érékében ne dobja el az eredeti doboz és csomagolányt.

セットアップマニュアル

JA

(1) 本製品の一部または全部を無理で開梱することを図るお断りします。

(2) 本製品の内容について、将来予想される変更などはございません。

(3) 本製品の内容については、将来予想される変更などはございません。

(4) 本製品の内容については、将来予想される変更などはございません。

(5) 本製品の内容については、将来予想される変更などはございません。

(6) 本書はすべての地域に共通して提供されるため、他の国に関する記載があります。

添付品

* 添付されている電源コードは仕向け地によって異なります。

日本国内で：AC 200 V/50 (60) Hzのコンセントをお使いいただくときは専用の電源コードが必要です。販売店におけるご用意ください。

* 仕向け地によっては、乾電池が同梱されていない場合があります。

設置

設置する前に「重要なお知らせ」をお読みになり、正しく安全に設置してください。

不適切な設置に起因する損傷は、保証書の対象範囲外です。

△ 警告

移動や設置の際は十分な安全を確保できる人気(必ず 4 人以上)で作業してください。

運搬時に必ずすべてのペインルを使用してください。

落としている場合の原因となることがあります。

△ 注意 温度や湿度の急激な変化する環境での使用、保管を避ける

以下の使用環境・保管環境で本機をご使用、保管ください。守らなかった場合は故障、火災や感電などの原因となることがあります。

使用環境温度: 0 ~ 40 °C; 湿度: 20 ~ 80% (結露のないところ)

保管環境温度: -20 ~ 60 °C; 湿度: 10 ~ 90% (結露のないところ)

1. レモコンに電池を入れる

2. 外部機器を接続する

ケーブル情報

注意

添付のケーブルを使用してください。

USB,ミニ D-Sub 15 ピンビデオシードライバでコア付きケーブルを使用してください。

HDMI RS-232C はシールドタイプでコア付きケーブルを使用してください。これ以外のタイプのケーブルを使用した場合、受信障害の原因となることがあります。

3. 電源を接続する

4. 主電源スイッチをオンにする

本機の電源を入れてから、コンピュータや映像機器の主電源を入れる。

再搬送時のお願い：運搬する場合は、本機が入っていた組立箱と緩衝材をご使用ください。

このマークは、クレジットカード等の表面に、この記号は、住居環境で使用することを目的としたものであることを示すもので、このマークは、この機器がその目的で使用されることを示すものではありません。

取扱説明書に記載されていることを必ずお読みください。

お読みください。

VCCI-B

VCCIに関するご説明文の中、「この機器は、住居環境で使用することを目的としています」という記述をしておりませんが、これは本機がVCCIクラスAと、より厳しい基準で適合していることをから指定された文章を記載したものではありません。

△ フィードバック

△ 法人のお客様（産業廃棄物として廃棄される場合）

当社は回収・処理料金を負担する方針で、ご理解ください。

△ 注意

添付のケーブルを使用してください。

△ ご注意

<p