


Notebook Keypad/Calculator with USB Hub

INSTRUCTION GUIDE
GUIDE D'INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
HANDLEIDING
MANUALE DIISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES



English

Two-Year Limited Warranty

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") warrants this product against defects in material and workmanship under normal use and service for two years from the original date of purchase. KENSINGTON, at its option, shall repair or replace the defective product covered by this warranty. Please retain the dated sales receipt as evidence of the date of purchase. You will need it for any warranty service or to make a claim under this warranty. The warranty does not cover damage due to accident, misuse, abuse or negligence. This limited warranty is valid only if the product is used with the equipment specified on the product box. Please check product box for details.

Federal Communication Commission Interference Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device. Pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna and equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced technician for help

Modifications: Any changes or modifications not expressly approved by Kensington could void the user's authority to operate the equipment.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

FCC Declaration of Conformity

This device complies with FCC Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. As defined in Section 2.909 of the FCC Rules, the responsible party for this device is Kensington Computer Products Group, 333 Twin Dolphin Drive, Redwood Shores, CA 94065, USA, 800-535-4242.

CE Declaration of Conformity

Kensington certifies that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 89/336/EEC.

For Europe, a copy of the Declaration of Conformity for this product may be obtained by clicking on the 'Compliance Documentation' link at www.support.kensington.com.

Safety and Usage Guidelines

1. In the absence of proper operation and if customer initiated troubleshooting is unsuccessful, switch off the device and call Kensington.

2. Do not disassemble this product or expose it to liquid, humidity, moisture, or temperatures outside the specified operating ranges of 0 deg. (32 deg F) to 40 deg. (104 deg F).

3. If your product is exposed to out-of-range temperatures, switch it off and allow temperature to return to the normal operating range.

Information for Recycling: The use of the symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Français

Garantie de deux ans

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP (ci-après "KENSINGTON") garantit ce produit contre tout vice de matériau et de fabrication dans le cadre d'un usage normal pendant une durée de deux ans à compter de la date d'achat. KENSINGTON se réserve le droit de déclarer ou de remplacer l'appareil défectueux par cette garantie. Le ticket de caisse tiers lie à la preuve d'achat, veuillez le conserver. Pour que la présente garantie soit valable, le produit devra être manipulé et utilisé comme indiqué dans les instructions fournies avec le produit. Elle ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage imprudent ou une négligence.

Déclaration à la Commission fédérale des communications (FCC) sur l'interférence des fréquences radio

Remarque: Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions sont pour but d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil peut produire, utiliser et émettre des fréquences radio. Si l'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Tout risque d'interférence peut être éliminé en mettant l'appareil à tour hors tension puis sous tension, nous vous recommandons d'effectuer l'une des opérations suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Éloigner l'équipement du récepteur
- Connecter l'appareil sur une prise différente de celui auquel est branché le récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien radio-TV expérimenté

Modifications: Les modifications qui n'ont pas été explicitement approuvées par Kensington peuvent annuler votre autorisation d'utiliser l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Déclaration de conformité FCC

Ce produit est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise à deux conditions :

- (1) Ce produit ne doit pas causer d'interférences et (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant entraîner des opérations non souhaitées. Conformément à ce qui est défini dans la Section 2.909 des Règles de la FCC, la responsabilité de ce dispositif appartient à Kensington Computer Products Group, 333 Twin Dolphin Drive, Redwood Shores, CA 94065, USA, 800-535-4242.

Déclaration de conformité CE

Kensington déclare que ce produit est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions en vigueur de la directive sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE.

En Europe, une copie de la Déclaration de conformité pour ce produit peut être obtenue en cliquant sur le lien [Compliance Documentation](#) à www.support.kensington.com.

Directive de sécurité et d'utilisation

1. En cas de mauvais fonctionnement et si le dépannage entrepris par le client s'avère infructueux, éteindre le dispositif et appeler l'assistance technique de Kensington.

2. Ne pas démonter le produit ou le faire entrer en contact avec des liquides, l'exposer à l'humidité ou à des températures sortant des spécifications. L'environnement doit être entre 0°C et 40°C.


3. Si votre produit est exposé à des températures hors normes, éteignez-le et attendez que la température revienne normale.

Informations pour les états-membres de l'UE uniquement

L'utilisation de ce symbole indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. En vous débarrassant de ce produit dans le respect de la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine. Pour plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez consulter le service municipal compétent, le service de ramassage des ordures ou le revendeur du produit.

English


INSTRUCTION GUIDE



To switch between Calculator Mode and Keypad Mode, press the **PC/CAL** key. When Keypad Mode is active, LCD displays a row of dashes.

NOTE: To use Keypad Mode, you must turn off Num Lock on your laptop keyboard.

Calculator Mode Keys




Keypad Mode Keys

The Keypad Mode Keys have different functions depending on whether Num Lock is turned on or off on the keypad. In Keypad Mode, the three rows of small keys at the top of the keypad have no function.


Num Lock On

NOTE: When Num Lock is on, the indicator light displays **NUM**.



Num Lock Off

To turn Num Lock off, press the **Num Lock** key in the upper-left corner of the keypad, below the three rows of small keys.



Getting Help

Common Troubleshooting Steps

1. Unplug and replug the USB cable.
2. Test the device on another USB port or computer.
3. When the keypad is in Calculator Mode, press the **AC** button to turn Keypad back ON.

Technical Support

Technical support is available to all registered users of Kensington products. There is no charge for technical support except the cost of the phone call, and Long-distance charges where applicable. Technical Support Contact information can be found on the back page of this manual.

Technical Support Tips

- You may find the answer to your problem in the Frequently Asked Questions (FAQ) section of the Support area on the Kensington Website: www.support.kensington.com.
- Call from a phone where you have access to your computer
- Be prepared to provide the following information:
 - Name, address, and telephone number
 - Name of the Kensington product
 - Make and model of your computer
 - System software and version
 - Symptoms of the problem and what led to them

CE Conformity Declaration

These Geräte erfüllen die Auflagen gemäß Part 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb erfolgt unter Einhaltung der folgenden zwei Bedingungen:

(1) Diese Geräte dürfen keine unerwünschten Interferenzen verursachen und (2) das Gerät muss alle eingeschlossenen Interferenzen tolerieren, die gilt auch für Interferenzen, die bei Verstärkeranlagen verursachen. Gemäß Abschnitt 2.909 der FCC-Vorschriften ist die Kensington Computer Products Group, 333 Twin Dolphin Drive, Redwood Shores, CA 94065, USA, 800-535-4242, für das Gerät verantwortlich.

CE-Konformitätserklärung

Kensington erklärt, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und weitere geltende Bestimmungen der Richtlinie EMC Directive 89/336/EEC erfüllt.

Wenn Sie in einem europäischen Land wohnen, können Sie sich die Konformitätserklärung für dieses Produkt von der Kensington-Website unter www.support.kensington.com herunterladen, indem Sie auf den Link für die Dokumentation zur Konformitätserklärung klicken.

Richtlinien zur sicheren Verwendung

1. Wenn Sie nicht korrekt funktionieren Sie sich an den Kundendienst von Kensington.

2. Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und setzen Sie es dem Produkt weder Nässe noch Feuchtigkeit aus. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn die Betriebstemperatur im zulässigen Bereich (0° (32° F) bis 40° (104° F)) liegt.

3. Um die Lebensdauer des Produkts zu erhöhen, schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie, bis die Betriebstemperatur sich im zulässigen Bereich stabilisiert hat.

Informationen für EU-Mitgliedsstaaten


Die Verwendung des Symbols gibt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Durch das Säubern oder

Entfernen der Batterien kann die unterliegenden bestehenden Bestimmungen dieses Produkts hervorgerufen werden können.

Detaillierte Informationen zur Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, bei dem für Ihren Wohnort zuständigen Wertstoffverwerter bzw. dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben.

Français


GUIDE D'INSTRUCTIONS



Pour basculer entre le mode calculatrice et le mode pavé numérique, appuyez sur la touche **PC/CAL**. Lorsque le mode pavé numérique est actif, l'écran LCD affiche une rangée de traits.

REMARQUE: Pour utiliser le mode pavé numérique, vous devez désactiver la fonction Num Lock sur votre clavier portable.

Touches du mode calculatrice




Touches du mode pavé numérique

Les touches du mode pavé numérique possèdent différentes fonctions selon que la touche Num Lock est activée ou non sur le pavé. Dans le mode pavé numérique, les trois rangées de petites touches situées en haut du pavé numérique n'ont aucune fonction.

Fonction Num Lock activée

REMARQUE: lorsque la fonction Num Lock est activée, l'écran LCD affiche **NUM**.




Fonction Num Lock désactivée

Pour désactiver la fonction Num Lock, appuyez sur la touche **Num Lock** située en haut à gauche du pavé numérique, sous les trois rangées de petites touches.



Deutsch


BEDIENUNGSANLEITUNG



Um zwischen dem Taschenrechnermodus und dem Ziffernblockmodus umzuschalten, drücken Sie die **PC/CAL-Taste**. Im Ziffernblockmodus zeigt die LCD-Anzeige eine Reihe Striche an.

HINWEIS: Um den Ziffernblockmodus zu verwenden, müssen Sie die Num Lock-Funktion Ihrer Notebook-Tastatur ausschalten.

Tasten im Taschenrechnermodus




Tasten im Ziffernblockmodus

Die Tasten haben im Ziffernblockmodus verschiedene Funktionen. Diese hängen davon ab, ob auf dem Ziffernblock Num Lock eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Im Ziffernblockmodus haben die drei Reihen kleiner Tasten oben auf dem Ziffernblock keine Funktion.

Num Lock ein

HINWEIS: Wenn Num Lock eingeschaltet ist, zeigt die Indikatoranzeige **NUM** an.



Num Lock aus


Um die Num Lock-Funktion auszuschalten, drücken Sie die Taste **Num Lock** in der oberen linken Ecke des Ziffernblocks (unterhalb der drei Reihen mit den kleinen Tasten).



Hilfe erhalten


Allgemeine Maßnahmen zur Fehlerbehebung

</div



Nederlands


HANDELING



Voor het schakelen tussen de modus Rekenmachine en de modus Toetsenbord drukt u op de toets PC/CAL. Wanneer de modus Toetsenbord actief is, geeft het LCD-scherm een rij streepjes weer.

OPMERKING: Voor het gebruik van de modus Toetsenbord dient u Num-Lock op het toetsenbord van uw laptop uit te schakelen.

Toetsen modus Rekenmachine




Toetsen modus Toetsenbord

De toetsen van de modus Toetsenbord hebben verschillende functies, afhankelijk van het feit dat Num-Lock op het toetsenpaneel al dan niet is ingeschakeld. In de modus Toetsenbord hebben de drie rijken kleine toetsen boven aan het toetsenbord geen functie.


Num-Lock aan

OPMERKING: Wanneer Num-Lock is ingeschakeld, geeft het indicatorlampje NUM aan.



Num-Lock uit

Voor het uitschakelen van Num-Lock drukt u op de toets Num-Lock in de linkerbovenhoek van het toetsenbord, onder de drie rijken kleine toetsen.



Hulp inschakelen

Stappen voor het oplossen van veelvoorkomende problemen

1. Ontkoppel de USB-kabel en sluit deze weer aan.
2. Test het apparaat op een andere USB-poort of computer.
3. Wanneer het toetsenbord in de modus Rekenmachine staat, drukt u op de toets AC om het toetsenpaneel weer IN te schakelen.

Technische ondersteuning


Technische ondersteuning is beschikbaar voor alle geregistreerde gebruikers van Kensington-producten. Technische ondersteuning is gratis, met uitzondering van de kosten van interlokale of internationale telefoongesprekken (indien van toepassing). Contactinformatie voor technische ondersteuning treft u aan op de achterzijde van deze handleiding.

Tips voor technische ondersteuning

- Voor een antwoord op een eventueel probleem kunt u terecht in de sectie Frequently Asked Questions (FAQ) in het gedeelte Support van de Kensington-website: www.support.kensington.com.
- Als u opbelt, dient u tevens toegegeven tot uw computer te hebben.
- Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand hebt:
 - Naam, adres en telefoonnummer
 - Naam van het Kensington-product
 - Merk en type computer
 - Systeemsoftware en versie
 - Symptomen van het probleem en de handelingen die u uitvoerde toen het probleem zich voordeed

Italiano


MANUALE DI ISTRUZIONI



Il tasto PC/CAL consente di passare dalla modalità Calcolatrice alla modalità Tastierino. Quando è attiva la modalità Tastierino, sullo schermo LCD viene visualizzata una serie di trattini.

NOTA: per scegliere questa modalità, è necessario disattivare BLOC NUM sulla tastiera del proprio laptop.

Tasti della modalità Calcolatrice




Tasti della modalità Tastierino

I tasti della modalità Tastierino hanno funzioni differenti a seconda se il tasto BLOC NUM è attivo o meno sul tastierino. In questa modalità le tre file di piccoli tasti nella parte superiore del tastierino non hanno alcuna funzione.


BLOC NUM On

NOTA: quando viene attivato il tasto BLOC NUM, l'indicatore luminoso visualizza NUM.




BLOC NUM Off

Per disattivare BLOC NUM, premere il tasto corrispondente nell'angolo in alto a sinistra del tastierino, sotto le tre file di tasti piccoli.



Español


MANUAL DE INSTRUCCIONES



Para cambiar entre los modos Calculadora y Teclado numérico, pulse la tecla PC/CAL. Si el modo Teclado numérico está activo, la pantalla LCD muestra una línea de puntos.

NOTA: para utilizar el modo Teclado numérico, debe desactivar la función Bloq Num del teclado del portátil.

Teclas del modo Calculadora




Teclas del modo Teclado numérico

Las teclas del modo Teclado numérico tienen funciones distintas dependiendo de si Bloq Num está o no activado en el teclado. En el modo Teclado numérico, las tres filas de teclas pequeñas de la parte superior no tienen ninguna función.


Bloq Num activado

NOTA: si Bloq Num está activado, la luz del indicador muestra NUM.



Bloq Num desactivado

Para desactivar Bloq Num pulse la tecla Bloq Num situada en la esquina superior izquierda del teclado, debajo de las tres filas de teclas pequeñas.



Ayuda

Pasos para la resolución de problemas comunes

1. Desconecte y vuelva a conectar el cable USB.
2. Pruebe el dispositivo en otro puerto USB u ordenador.
3. Cuando el teclado numérico esté en modo Calculadora, pulse el botón AC para activar de nuevo el teclado numérico.

Asistencia técnica

Existe asistencia técnica para todos los usuarios registrados de los productos de Kensington. La asistencia técnica se presta de forma gratuita, excepto por la tarifa telefónica y los costes de llamada de larga distancia, si corresponde. Puede encontrar la información de contacto para asistencia técnica en el reverso del manual.

Consejos de asistencia técnica

- Es posible que encuentre la solución a su problema en la sección de preguntas más frecuentes del área de asistencia técnica del sitio web de Kensington: www.support.kensington.com.
- Llame desde un teléfono que le permita acceder al equipo.
- Tenga la siguiente información a mano:
 - Nombre, dirección y número de teléfono
 - nombre del producto Kensington
 - marca y modelo del ordenador
 - El software y la versión del sistema
 - Síntomas del problema y cómo se produjeron

Nederlands

TwEEr garantie

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") garandeert gedurende twee jaar na datum van aanschaf dat deze draadloze set met toetsenbord en muis bij normaal gebruik vrij is van defecten in materiaal en uitvoering. Onder deze garantiebeperking mag KENSINGTON het defecte product naar eigen goeddienst repareren of vervangen. Bewaar uw aankoopbewijs als bewijs van de datum van aanschaf. U heeft een rechtsgeldigheid van drie maanden. Deze garantie geldt alleen voor het product en niet voor gehanteerd en gebruikt volgens de bij deze garantie horende aanwijzingen. Deze garantie dekt niet eventuele schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of natigheid.

Federal Communications Commission Interference Statement: FCC ID: 2ABD2-A1500. De apparatuur is getest en beoordeeld in overeenstemming met de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, zoals vermeld in hoofdstuk 15 van de FCC-voorschriften. Dit apparaat kan radiostoringen veroorzaken en moet daarom worden geïnstalleerd en gebruikt in een huiselijke omgeving. Door deze apparatuur wordt radiofrequente-energie voortgebracht en verbruikt, en kan dit type energie worden uitgestraald. Als de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze apparatuur radio- of storing veroorzaken. De gebruiker moet de apparatuur in een specifieke configuratie proberen te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen uit te voeren:

— Verplaats de afstand tussen het apparaat en de ontvanger verder.

— Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat zich op een ander circuit dan de ontvanger bevindt.

— Neem contact op met de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor assistering.

Wijzig de instellingen van de apparatuur niet tenzij dat niet expliciet door Kensington zijn goedgekeurd, maken de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig.

Dit digitale apparaat voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

FCC-conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) De gebruikte gedwongen radiostoringen veroorzaken en (2) het apparaat moet alle enhangende radiostoringen accepteren, inclusief radiostoring die de werking kan verstoren. Zoals bepaald in sectie 2.09 van de FCC-voorschriften ligt de verantwoordelijkheid voor dit apparaat bij Kensington Computer Products Group, 333 Twin Dolphin Drive, Sixth Floor, Redwood Shores, CA 94065, VS, 415-592-3800.

EU-conformiteitsverklaring

Kensington verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van richtlijn 89/336/EEC voor elektromagnetische compatibiliteit.

Voor Europa is een exemplaar van de Conformiteitsverklaring beschikbaar door te klikken op de koppling 'Compliance Documentation' op www.support.kensington.com.

Velg en gebruik de juiste klankinstelling

1. Laat de klankinstellingen van de apparatuur aan de klant niet in slaag om de problemen op te sporen, dient u het apparaat uit te schakelen en de technische ondersteuning van Kensington te bellen.

2. Haal dit product niet uit elkaar en stel het niet bloot aan vloeistoffen, luchtvochtigheid, wachttemperaturen buiten het toegestane bereik of direct zonlicht.

3. Als uw product wordt blootgesteld aan hogere temperaturen, schakelt u het apparaat uit en laat u de temperatuur terugkeren naar de normale bedrijfstemperatuur.

Informatie voor lidstaten van de EU

Het gebruik van het programma geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Door "Dit product moet worden gerecycled" te weergeven, voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid, die kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afvalverwerking van dit product. Neem voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product contact op met de afvalverwerking in uw woonplaats, de dienst voor verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u dit product heeft aangeschaft.

Italiaanse garantie

Garanzia limitata di due anni

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") garantisce il set di tastierino e mouse wireless per notebook da difetti nei materiali e nei componenti umani in situazioni di uso normale per due anni dalla data di acquisto originale. KENSINGTON può, a propria discrezione, riparare o sostituire l'unità difettosa coperta dalla presente garanzia. Conservare lo scritto come prova della data di acquisto, da utilizzare per eventuali reclami. La garanzia non copre i danni causati dal trasporto, dall'uso abusivo, da maneggiaggio e utilizzo nello stesso modo indicate nelle istruzioni accluse. La presente garanzia non copre eventuali danni dovuti a incidenti, uso errato o improprio o negligenza.

Avviso sulle interferenze della Federal Communication Commission (FCC)

Questo apparecchio è stato sottoposto a test e è stato classificato in Classe B, in conformità con la Parte 15 delle norme FCC. Tali norme sono progettate per proteggere i residenti dalle interferenze indesiderate. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere radiazioni radio, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è comunque garantito che tali interferenze non possano verificarsi con installazioni particolari. Se il dispositivo causa interferenze dannose alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, che possono essere verificate ponendo il ricevitore in posizione diversa da quella a cui è collegato il ricevitore;

— allontanare il dispositivo dal ricevitore;

— collegare il dispositivo a una presa sul circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;

— consultare un tecnico specializzato in sistemi radiofrequenza.

Modifiche: qualsiasi modifica non espressamente approvata da Kensington potrebbe invalidare il diritto dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura digitale di Classe [B] è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Dichiarazione di conformità FCC

Il dispositivo è conforme con il titolo 15 della FCC. Su richiesta della Commissione Electrotecnica Europea (CE), il dispositivo è conforme con la normativa CE. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere radiazioni radio, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Astenersi da esporre tra 0° e 40°C.

Dichiarazione di conformità CE

Kensington dichiara che questo prodotto è conforme alle essenziali e alle disposizioni della Direttiva EMC 89/336/EEC.

Per una copia della Dichiarazione di conformità per l'Europa fare clic sul collegamento 'Compliance Documentation' all'indirizzo www.support.kensington.com.

Línea guía para un uso seguro y eficiente

1. No utilice el dispositivo en un ambiente húmedo o donde existan residuos eléctricos.

2. No sumerja este producto ni exponga a líquidos, humedad o temperaturas fuera de los rangos de funcionamiento especificados de 0°C (32°F) a 40°C (104°F).

3. No exponga este dispositivo a temperaturas que se encuentren fuera de este rango, apáguelo y permita que la temperatura vuelva al rango de funcionamiento normal.

Información para los Estados miembros de la Unión Europea

El uso del símbolo indica que el producto no se puede eliminar como cualquier otro residuo doméstico. Si garantiza la eliminación correcta del producto, contribuirá a prevenir eventuales consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública. Para obtener más información acerca del reciclaje del producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

Español

Garantía limitada de dos años

KENSINGTON COMPUTER PRODUCTS GROUP ("KENSINGTON") garantiza el conjunto de teclado numérico y ratón para portátil contra todo defecto de material o de fabricación en circunstancias normales de uso y de mantenimiento durante dos años a partir de la fecha de compra original. KENSINGTON podrá reparar o sustituir, a su discreción, la unidad defectuosa cubierta por la presente garantía. Guarde su certificado de compra, que sirve de prueba de la fecha de compra. Lo necesitará para cualquier servicio cubierto por la garantía. Si el servicio no es realizado dentro de los tres meses siguientes a la fecha de compra, el servicio será gratuito.

Declaración de conformidad de la FCC

Este dispositivo cumple con el título 1